

1. Branchez la Budgetbox sur la prise téléphonique avec le câble BLANC
2. Branchez la Budgetbox sur la prise réseau Ethernet de votre ordinateur avec le câble JAUNE
3. Après quelques secondes, les voyants allumés fixes sont : POWER – DSL – ETH
4. Lancez un navigateur Internet (tel que Internet Explorer) et tapez www.google.fr

Si la page de recherche Google s'affiche : vous êtes connecté à Internet

Dans de rares cas, la page Google ne s'affiche pas et une fenêtre d'authentification apparaît. Dans ce cas, il faut vous identifier, en procédant comme suit :

Votre numéro de téléphone vous sert à la fois d'identifiant et de mot de passe.
Tapez le sous la forme : **numero@budget.btadsl** pour l'identifiant
et sous la forme : **numero** pour le mot de passe.

Par exemple :

si votre numéro de téléphone est le *0123456789* :
Votre identifiant sera : **0123456789@budget.btadsl**
Votre mot de passe sera : **0123456789**

Pour passer en mode wifi (sans fil)

1. Dans un navigateur Internet tapez **http://192.168.1.1**
2. tapez l'identifiant : **user** et le mot de passe : **user**
3. Cliquez sur le menu Wireless
4. Cochez la case « Enable Wireless » et sauvez
5. Le voyant WIFI de la Budgetbox s'allume après quelques secondes
6. vous pouvez débrancher le câble réseau Ethernet jaune.
7. Si une clé WEP de sécurité vous est demandée, elle figure sous la Budgetbox.

Vous avez accès au support technique du lundi au vendredi de 9h30 à 18h

par téléphone : **0892 23 23 34** (0,34 € TTC /mn)

ou par e-mail : **support@tech.budget-telecom.fr**