

1. Branchez la Budgetbox sur la prise téléphonique avec le câble BLANC
2. Branchez la Budgetbox sur la prise réseau Ethernet de votre ordinateur avec le câble JAUNE
3. Après quelques secondes, les voyants allumés fixes sont : POWER – DSL – ETH
4. Lancez un navigateur Internet (tel que Internet Explorer), la fenêtre ci-dessous s'ouvre et vous demande des identifiants : nom d'utilisateur et mot de passe ADSL.

Utilisez votre numéro de téléphone comme nom d'utilisateur sous la forme : *numero@budget.te.hautdebit* et comme mot de passe sous la forme : *numero*.

Par exemple
si votre numéro de téléphone est le 0123456789 :
Votre identifiant sera : 0123456789@budget.te.hautdebit
Votre mot de passe sera : 0123456789

Fermer la fenêtre

Authentification

Cher(e) abonné(e)

Pour vous authentifier, veuillez saisir vos paramètres de connexion ADSL.

Ces paramètres vous ont été donnés par votre distributeur, lors de l'activation de votre ligne ADSL.

Merci de saisir uniquement les paramètres communiqués par votre distributeur afin d'éviter tout dysfonctionnement ultérieur de votre service.

Saisissez vos paramètres de connexion ADSL.

Nom d'utilisateur ADSL :

Mot de passe ADSL :

Valider

Pour passer en mode wifi (sans fil)

1. Dans un navigateur Internet tapez <http://192.168.1.1>
2. Puis comme identifiant : user et comme mot de passe : user
3. Cliquez sur le menu Wireless
4. Cochez la case « Enable Wireless » et sauvez
5. Le voyant WIFI de la Budgetbox s'allume après quelques secondes
6. vous pouvez débrancher le câble réseau Ethernet jaune.
7. Si une clé WEP de sécurité vous est demandée, elle figure sous la Budgetbox.

Vous avez accès au support technique du lundi au vendredi de 9h30 à 18h

par téléphone : **0892 23 23 34** (0,34 € TTC /mn)

ou par e-mail : **support@tech.budget-telecom.fr**